



1. Сначала надеть резиновое уплотнение на нижнее окончание трубы таким образом, чтобы буртик резинового уплотнения лег на торец трубы.



2. Вывернуть свободный конец уплотнения наружу.



3. Поместить следующую трубу или фасонную часть прямо на внутренний буртик уплотнения и завернуть часть уплотнения.



4. Установить металлический хомут вокруг резинового уплотнения и затянуть соединительные винты.



5. Наживить оба винта и равномерно затянуть. Обе планки хомута должны оставаться параллельными, для предотвращения перекоса хомута.