



1. Собранное соединение надеть на край трубы или фитинг до среднего дистанционного кольца, отделяющего уплотнитель



2. Конец следующей трубы или фитинг вставить в соединитель с противоположной стороны.



3. Шестигранный винт прикрутить при помощи ключа, ручного или аккумуляторного шуруповерта.