

Фиксирующий хомут Rekord-Kralle

1. Сегменты с зубцами должны равномерно охватывать трубу с соединителем. Для этого следует соединить сегменты винтами вручную как можно плотнее. Следите за тем, чтобы зубья не касались металлического хомута соединителя.
2. Затем следует крест-накрест затянуть винты. Следите за тем, чтобы части соединителя были параллельны, а расстояния между частями хомута везде были одинаковы. Точно соблюдайте величину крутящего момента в соответствии с данными таблицы. Пользуйтесь специальными ключами для соблюдения крутящего момента при затяжке каждого винта, даже если элементы плотно прилегают друг к другу и при меньшем крутящем моменте.

