

## Кольцо дренажное SVE

1. Убедиться, что уплотнительные кольца ровно помещены на предусмотренных для них местах.
2. Очистить трубы и фитинги в местах соединений.
3. Окончания труб, при помощи кисти, покрыть слоем антиадгезионного средства для эластомерных уплотнителей (мыльные растворы или моющие средства, без содержания жира и масел).
4. Вставной соединитель приложить к поверхности разреза трубы и резким вращательным движением установить на трубу до упора.
5. Подсоединяемую трубу также покрыть антиадгезионным средством и, как это было описано выше, вставить до упора в соединение.
6. При монтаже в траншее можно также использовать лопату в качестве рычага. Приложенная перпендикулярно к трубе деревянная рукоятка усиливает толчки в осевом направлении.
7. Фитинги, предназначенные для монтажа, еще до их укладки можно снабдить требуемыми соединителями. Это упростит и ускорит окончательную сборку.

