



1. Уплотнительную часть соединения надеть на окончание трубы или фитинг до среднего дистанционного кольца, отделяющего уплотнитель.



2. Конец следующей трубы или фитинг вставить в соединитель с противоположной стороны.



3. Соединитель раскрыть на ширину трубы и установить на уплотнитель.

Внимание!

Нужно следить, чтобы пластина не сломалась.



4. Винт с шайбой установить в натяжное устройство.



5. Шестигранный винт прикрутить при помощи ключа, ручного или аккумуляторного шуруповерта до схождения затяжных головок.